Как использовать дисплей Брайля с устройствами Chromebook

Устройства Chromebook поддерживают большинство дисплеев Брайля.

Как настроить дисплей Брайля

Чтобы начать работу с дисплеем Брайля, его нужно подключить к Chromebook. Это можно сделать двумя способами:

- **Через USB-порт.** Chromebook автоматически распознает подключенный дисплей Брайля и запустит ChromeVox (если программа отключена).
- **Через Bluetooth.** Чтобы настроить Bluetooth с помощью ChromeVox, нажмите клавиши **Поиск** + **O** + **O** или **Панель запуска** + **O** + **O**. Следуйте инструкциям на экране. Подробнее о том, как подключить дисплей Брайля к Chromebook по Bluetooth…

Как изменить настройки

Как переключаться между 6-точечным и 8-точечным шрифтами Брайля

ChromeVox автоматически выбирает тип шрифта, соответствующий настройкам языка на вашем устройстве Chromebook. Чтобы сменить шрифт:

1. Нажмите клавиши **Поиск** + **O** + **O** или **Панель запуска** + **O** + **O**.
2. Нажмите и удерживайте клавишу поиска или панели запуска.
3. Удерживайте клавишу со стрелкой вправо, пока не услышите "Переключиться на 6-точечный шрифт" или "Переключиться на 8-точечный шрифт".
4. Нажмите **Ввод**.
5. В некоторых случаях программа называет выбранный тип шрифта (и даже уровень сложности). Чтобы изменить шрифт, нажмите **Ввод**, а затем перемещайтесь по списку с помощью стрелок. Когда услышите нужный вариант, снова нажмите **Ввод**.
6. Чтобы закрыть настройки, нажмите **Ctrl** + **w**.

Совет. Используйте 8-точечный шрифт Брайля, если:

- вы пользуетесь расширенным шрифтом Брайля, и курсор находится внутри слова;
- вы вводите текст в форму (например, адрес электронной почты или номер телефона).

Как включать и отключать титры

Если программа ChromeVox активна, титры включаются автоматически. Чтобы управлять ими, нажмите **Поиск** + **A** + **B** или **Панель запуска** + **A** + **B**.

Как настроить режим отображения титров и текста шрифтом Брайля

1. Нажмите клавиши **Поиск** + **O** + **O** или **Панель запуска** + **O** + **O**.
2. Нажмите и удерживайте клавишу поиска или панели запуска.
3. Удерживайте клавишу со стрелкой вправо, пока не услышите "Текущий стиль дисплея: чередующийся" или "Текущий стиль дисплея: параллельный".
   - Чтобы сначала были показаны титры, а затем шрифт Брайля, нажмите клавишу со стрелкой вправо и удерживайте, пока не услышите "Изменить стиль дисплея на параллельный". Затем нажмите **Ввод**.
   - Чтобы чередовать титры и шрифт Брайля, нажмите клавишу со стрелкой вправо и удерживайте, пока не услышите "Изменить стиль дисплея на чередующийся". Затем нажмите **Ввод**.
4. Чтобы закрыть настройки, нажмите **Ctrl** + **w**.

Как настроить количество строк или столбцов в титрах

1. Нажмите клавиши **Поиск** + **O** + **O** или **Панель запуска** + **O** + **O**.
2. Нажмите и удерживайте клавишу поиска или панели запуска.
3. Нажмите клавишу со стрелкой вправо и удерживайте, пока не услышите "Виртуальный брайлевский дисплей".
4. Введите нужное количество строк и столбцов.
5. Чтобы закрыть настройки, нажмите **Ctrl** + **w**.

Как включать или отключать перенос слов

Если слово не помещается на обновляемом дисплее Брайля, оно будет перенесено на следующую строку. Чтобы включить или отключить перенос слов:

1. Нажмите клавиши **Поиск** + **O** + **O** или **Панель запуска** + **O** + **O**.
2. Нажмите и удерживайте клавишу поиска или панели запуска.
3. Нажмите клавишу со стрелкой вправо и удерживайте ее, пока не услышите "Переносить по словам".
4. Установите или снимите флажок.
5. Чтобы закрыть настройки, нажмите **Ctrl** + **W**.

Как использовать команды на клавиатуре Брайля

Ниже рассказано, как посмотреть список команд, доступных на клавиатуре Брайля.

1. Чтобы включить титры, нажмите клавиши **Поиск** + **A** + **B** или **Панель запуска** + **A** + **B**.
2. Чтобы открыть меню программы чтения с экрана (ChromeVox), нажмите **Поиск** + **. (точка)** или **Панель запуска** + **. (точка)** .
3. На экране появятся доступные для вашей клавиатуры быстрые клавиши и команды для ускоренной навигации.

Как перемещаться по странице

Как ввести адрес электронной почты

Как использовать традиционные быстрые клавиши

Другие быстрые клавиши

Как устранить неполадки с дисплеем Брайля

Дисплей Брайля не работает

Программа ChromeVox не запускается автоматически

Оставьте отзыв об этой статье

Help

- Как включить специальные возможности на устройстве Chromebook
- Как изменять масштаб и использовать лупу на устройствах Chromebook
- Как использовать встроенную программу чтения с экрана
- **Как использовать дисплей Брайля с устройствами Chromebook**
- Как использовать экранную клавиатуру
- Как пользоваться клавиатурой Chromebook
- Как включить озвучивание текста
- Как изменить язык или голос озвученного текста

© Google LLC, 2023 - Политика конфиденциальности - Условия предоставления услуг

русский